

AVERTISMENTE ȘI INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ

pentru utilizarea castelurilor gonflabile
Dodo-Inflatables.com

Înălțimea **maximă permisă** a utilizatorilor este de **1,50 metri**.

Vârsta **minimă** este de **3 ani**, iar vârsta **maximă** este de **14 ani**.

Număr maxim de utilizatori: vezi detaliile tehnice în descrierea produsului.

Următoarele **suflete** trebuie utilizate:

Huawei Air Blower REH-1.5E - 1,5 CP, Huawei Air Blower REH-2E - 2 CP sau Gibbons Metal 1,5 CP Bouncy Blower.

Înclinația maximă permisă a **suprafeței de instalare este de 5%** în orice direcție.

Castelul gonflabil poate fi utilizat doar până la o viteză a **vântului de forță 5 (38 km/h)**.

Supravegherea permanentă de către un **adult este obligatorie**.

Distanța de siguranță trebuie respectată întotdeauna (min. 1,8 m față de pereți, min. 3,5 m față de laturile libere).

Este **necesară o ancorare** corespunzătoare în orice moment (vezi pagina 2).



Telefon

+49 89 12 50 18 700



Email

info@huepfburg-guenstig-kaufen.de



Website

www.huepfburg-guenstig-kaufen.de



Adresă birou și depozit

**Ferdinand-Porsche-Straße 4,
82205 Gilching
GERMANIA**

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE | Locație

- Zona de instalare nu trebuie să aibă o înclinare mai mare de 5%.
- Castelul gonflabil trebuie plasat la o distanță sigură față de posibile pericole (de exemplu, linii electrice aeriene, garduri, copaci, pereți etc.).
- În jurul castelului gonflabil trebuie menținută o zonă liberă fără obstacole care ar putea provoca accidentări. Dimensiunea acestei zone se stabilește împărțind înălțimea celei mai înalte platforme la 2. Zona liberă trebuie să fie de cel puțin 1,8 m pe laturile cu pereți și de cel puțin 3,5 m pe laturile deschise.
- Dacă întreaga zonă este împrejmuită pentru a controla fluxul vizitatorilor, gardul trebuie să fie la cel puțin 1,8 m de laturile cu pereți și la cel puțin 3,5 m de laturile deschise. Accesul trebuie să aibă o lățime minimă de 1,0 m.
- Zona de instalare trebuie curățată de resturi și/sau obiecte ascuțite. Trebuie utilizată o prelată de protecție.
- Suprafața de impact trebuie să fie de cel puțin 1,2 m pe fiecare latură deschisă. Se recomandă utilizarea covorașelor amortizoare.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE | Ancorare

- Castelul gonflabil este echipat cu un sistem de ancorare care asigură fixarea sa sigură pe sol.
- Dacă este utilizat în aer liber, castelul gonflabil trebuie fixat preferabil cu țăruși de pământ.
- Castelul gonflabil trebuie ancorat cu cel puțin șase țăruși de pământ.
- Direcția forței aplicate trebuie să fie într-un unghi de 30° - 45° față de sol. Țărușii trebuie să fie înclinați în direcția opusă față de forța aplicată.
- Țărușii de pământ nu trebuie să iasă mai mult de 2,5 cm deasupra solului.
- Dacă utilizarea țărușilor nu este posibilă (asfalt etc.), castelul gonflabil trebuie fixat în mod echivalent, prin ancorarea punctelor de prindere de structuri existente în sol, saci de nisip, rezervoare de apă sau alte greutăți capabile să suporte o forță de 1.600 N, echivalentă cu o greutate minimă de 160 kg per punct de ancorare.
- Dacă castelul gonflabil este ancorat de un vehicul sau altă mașină mobilă, acestea trebuie blocate și supravegheate de operator.
- Pentru utilizarea în interior, trebuie folosit un sistem de balast pentru a asigura stabilitatea.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- În timpul umflării și dezumflării, toți utilizatorii trebuie să stea departe de castelul gonflabil.
- Castelul gonflabil nu poate fi utilizat fără supravegherea unui adult (peste 18 ani).
- Castelul gonflabil trebuie să fie supravegheat în permanență. Supraveghetorul trebuie să observe atent toate activitățile din interiorul castelului gonflabil.
- Atunci când castelul gonflabil nu este utilizat, aerul trebuie evacuat, iar alimentarea cu energie electrică trebuie oprită.
- Utilizatorii trebuie să aibă acces sigur și organizat la intrările și ieșirile castelului gonflabil.
- Supraveghetorul trebuie să poată atrage atenția copiilor cu un fluier sau un alt semnal.
- Personalul de supraveghere trebuie să fie ușor de recunoscut.
- Copiii mai mari și mai energici trebuie separați de cei mai mici.
- Utilizarea este permisă doar pentru copiii de până la 14 ani și cu o înălțime maximă de 1,50 m.
- Numărul maxim admis de copii (vezi pagina 2) nu trebuie depășit.
- În caz de furtună și/sau vânt puternic, utilizarea trebuie oprită imediat, iar castelul gonflabil demontat.
- Viteza maximă a vântului permisă pentru utilizare este de 38 km/h (forța 5 pe scara Beaufort, vezi mai jos). Dacă viteza vântului este mai mare, în caz de ploaie sau furtuni iminente, utilizarea trebuie oprită imediat și aerul trebuie evacuat.
- Copiii trebuie să își scoată pantofii și ochelarii.
- Toate obiectele dure, ascuțite și periculoase purtate pe corp trebuie îndepărtate.
- Consumul de alimente, băuturi și gumă de mestecat în interiorul castelului gonflabil este interzis.
- Intrarea/ieșirea în/din castelul gonflabil trebuie să fie întotdeauna liberă.
- Cățărutul sau agățatul de pereți este interzis.
- Salturile mortale / rostogolirile și jocurile agresive sunt interzise.